

Bedieningshandleiding

Hoofdbediening



A	Naam Scherm	Functie Scherm waarin alle informatie wordt weergegeven.
B Menu		Toegang tot systeeminstellingen voor basisinstellingen en wijzigingen.
С	Terug	Keer terug naar het vorige menu.
D	Bevestig	Selecteren of opslaan (Enter-toets)
•	Aan/Uit/Vakantie	Als het systeem is uitgeschakeld, kunt u het door één keer te drukken inschakelen. Drukt u nogmaals, wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt de Vakantierege- ling ingeschakeld. Als u de knop 3 seconden ingedrukt houdt, wordt het systeem uitgeschakeld. *
F1-4	Functietoetsen	Voor het scrollen door het menu en het aanpassen van instellingen. Functie wordt bepaald door het menuscherm dat zichtbaar is op scherm A.

* Wanneer het systeem is uitgeschakeld of als de voeding is losgekoppeld, werken de beveiligingsfuncties voor de cilinder (bijv. anti-vriesstand) niet. Bedenk dat wanneer deze veiligheidsfuncties niet zijn ingeschakeld de cilinder beschadigd kan raken.

Pictogrammen





2	Warmtepomp		"Warmtepomp" draait.		
			Ontdooien		
		άm	Noodverwarming		
3	Elektrische verwarming	Wanneer dit pictogram wordt weergegeven zijn de "Elektrische verwarmingstoestellen" (boost- erverwarming of dompelweerstand) in gebruik.			
4	Doeltemperatuur		Doelvoorlooptemperatuur		
		a	Doelkamertemperatuur		
		2	Compensatiecurve		
5	OPTIE	Wanneer u op de	e functieknop onder dit pictogram drukt, wordt het scherm Optie weergegeven.		
6	+	Laat gewenste temperatuur toenemen.			
7	-	Laat gewenste temperatuur afnemen.			
8	Z1 ←Z→ Z2	Wanneer u op deze functieknop onder dit pictogram drukt, wordt overgeschakeld tussen Zone1 en Zone2.			
	Informatie	Wanneer u op de	eze functieknop onder dit pictogram		
9	Stand ruimtever- warming (koeling)		Verwamingsmodus Zone1 of Zone2		
		*	Koelmodus		
10	SWW-modus	Normaal of ECO-stand			
1	Vakantieregeling	Wanneer dit pictogram wordt weergegeven, is "Vakantieregeling" geactiveerd.			
Ð	٩	Programma			
	\otimes	Verbieden			
	۲	Serverregeling			
		Stand-by			
		Stand-by *			
		Stoppen			
		In bedrijf			
13	Actuele temperatuur	<u>í</u>	Actuele kamertemperatuur		
		Î	Actuele watertemperatuur van SWW-tank		
14	ŧ	De Menuknop is vergrendeld of het overschakelen van de bedrijfsstanden tussen SWW en verwarming worden uitgeschakeld in het scherm Optie. **			
A	து த	SD-gebeugenka	art (NIET voor de gebruiker) ingebracht		